การติดตั้งและการสแกน QR Code โปรแกรม EZView บนมือถือ

1. ค้นหา แอพพลิเคชัน EZView จาก Play Store หรือ App Store -> เลือก ติดตั้ง



2. เปิดการใช้ แอพพลิเคชัน -> เลือก ถัดไป



ปัดหน้าต่าง 3 ครั้ง -> เลือก Get Started Now

SHARE Anywhere and Anytime	
Get started Now	

4. Privacy Policy -> เลือก Agree



สามารถดูวิดีโอวิธีการสอนใช้โปรแกรมได้



** หมายเหตุ : หลังจากติดตั้งแอปแอปพลิเกชันแล้ว สามารถเข้าดูวีดีโอการสอนซ้ำ ได้ที่เมนู

เลือก -> ช่วยเหลือ เลือก -> เกี่ยวกับ เลือก -> โปรแกรมการสอน





การลงทะเบียนชื่อผู้ใช้งาน

1. เลือก -> ลงทะเบียนครั้งแรก



2. เลือก -> ภูมิภาค "Thailand" เลือก ถัดไป



3. กรองรายละเอียคลงทะเบียนครั้งแรก

3.1 กรอง E-mail -> เลือก ยืนยัน เพื่อรับรหัสยืนยัน (รหัสยืนยันจะถูกส่งเข้า E-mail)
3.2 กรอง รหัสผ่านยืนยัน ที่ได้รับ -> เลือก ถัดไป

<	ลงทะเบียนครั้งแรก	
โอนที่อยู่อีเมล		
	ย็นอัน	
ป้อนรหัสยันยัน		
	ถัดไป	

- 3.3 ตั้งรหัสผ่าน
- 3.4 เลือก ฉันได้ทำการอ่านและยอมรับข้อตกลงดังกล่าว
- 3.5 เลือก ลงทะเบียนครั้งแรก

< ลงทะเบียนครั้งแรก			
ป้อมธรรัสปอง	(J))		
5-20 หลักประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z,a-z) ตัวเลข (0-9)และอักขระพิเศษอื่นๆ			
ลงทะเบียนครั้งแรก			
🔵 ฉันได้ทำการอ่านและยอมรับข้อตกลงดังกล่าว	ู้		

** หมายเหตุ : การตั้งรหัสผ่าน ต้องมี 6-20 หลัก ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) ตัวเลข (0-9) และตัวอักขระพิเศษอื่นๆ เช่น abc@123456

3.6 เปิด QRCode ที่เครื่องบักทึก NVR

- เถือก Menu -> System -> Network -> EZCloud
- Scan QRCode



3.6 จากนั้นไปที่แอพพลิเคชัน EZView เลือก Add Device -> Scan





3.6 ในแอพ หลัง Scan QRCode จะแสดง ดังภาพ เมื่อใส่ชื่ออุปกรณ์เสร็จแล้ว ให้กด Save

<	P2P		←	– Save
ชื่อ	ป้อนข้อมูลเครื่องบันทึกภา [.]			
รหัสลงทะเบียน	312PEMECEU0VM6GN2			
โปรโตคอลสตรีม	ค่าเริ่มต้น	>		
ଜ୍ନନ	Auto	>		
การเล่น	ราบรื่น	>		
ເຮັ	มดูกาพสด			
\triangleleft	0	8		

3.7 เมื่อ Save อุปกรณ์เสร็จแล้ว จะแสดงภาพสด ดังภาพ



4. สิ้นสุดการถงทะเบียน EZView

การเข้าสู่ระบบ

1. กรอง E-mail และ รหัสผ่าน (ที่ลงทะเบียน) -> เลือก เข้าสู่ระบบ



2. เมนู EZView

